



输出正

输出负

Boost-Buck 变换器

STM32F103C8 最小系统板

输入 (不分正负)

VBAT	Q13	Q14	C15	C16	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	B0	B1	B10	B11	RST	3V3	GND
3V3	GND	5V	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	A15	A12	A11	A10	A9	A8	B14	B15	B12	B13

降压电源模块		降压电源模块	
+	-	+	-
IN	OUT	IN	OUT

1 2 3 4

